

NOTICE UTILISATION :

Friteuse élec. 15 L 380V 13500W 32A (FRITEUSE ELEC)

1. Sécurité & utilisation

Avant de brancher le courant, mettre l'interrupteur-thermostat sur 0. **Ne jamais chauffer sans huile.**

Thermostat de sécurité :

- Se déclenche automatiquement :
- Si la température d'huile > 230 °C,
- Si le capillaire est endommagé,
- Si la température chute < 0 °C.

Ou lors d'un mauvais usage :

- Chauffe sans huile / niveau trop bas,
- Vidange sans couper l'interrupteur,
- Corps de chauffe mal positionné,
- Bloc de graisse posé sur les résistances.

En cas de panne, merci de vérifier que la friteuse ne s'est pas mise en sécurité.

Appuyer sur le RESET (petit bouton rouge au-dessus du robinet de vidange)



