



Mode d'emploi Machine à barbe à papa (BARBE A PAPA)

1. Mise en marche et préchauffage

- Placez la machine sur une surface stable, propre et bien ventilée.
- Branchez l'appareil sur une prise correctement mise à la terre.
- Allumez d'abord le moteur (souffleur du creuset), puis laissez tourner pendant **1 à 2 minutes** pour assurer une rotation régulière .
- Activez ensuite la résistance de chauffe : compte **4 à 5 minutes** pour que la tête chauffante atteigne la bonne température .

2. Production de barbe à papa

- À l'aide d'une cuillère propre, versez une petite quantité de sucre (idéalement coloré) au centre du creuset.
- Environ **30 secondes** plus tard, les fils de sucre vont commencer à se former .
- Tenez un bâtonnet ou cône, faites-le tourner en mouvement circulaire dans la cuve pour collecter doucement la barbe à papa.

3. Entretien en cours d'utilisation

- Si la machine a fonctionné **en continu pendant 1 heure**, accordez-lui une pause d'au moins **20 minutes** avant de la réutiliser .

4. Nettoyage après usage

- Versez un peu d'eau tiède dans la tête chauffante (sans éteindre immédiatement), laissez tourner brièvement pour que le résidu de sucre se ramollisse .
- Éteignez l'appareil, puis laissez-le refroidir.
- Nettoyez l'intérieur avec un chiffon doux et humide, sans jet direct d'eau, puis séchez complètement .

5. Sécurité et maintenance

- Ne touchez jamais la tête chauffante lorsqu'elle est en marche ou chaude — risque de brûlure .
- Ne bougez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement .
- Utilisez uniquement **du sucre propre et sec** — éviter les nettoyeurs chimiques ou abrasifs pour ne pas contaminer la production .

