

NOTICE UTILISATION :

Tente pliante Canopy (TENTE)

1. Utilisation

- Ouverture du cadre : Deux personnes se placent de part et d'autre de la structure et tirent doucement les coins pour déplier le cadre en accordéon.
- Fixation du toit et verrouillage : Déposez la toile sur le cadre, alignez les coins et fixez-la à l'aide des velcros ou clips. Déployez complètement la structure et verrouillez les coins.
- Extension des pieds : Soulevez chaque pied et déployez les parties télescopiques jusqu'au clic de verrouillage. Répétez l'opération pour les quatre pieds
- Réglage final et stabilisation : Ajustez la hauteur souhaitée, vérifiez la tension de la toile, puis fixez solidement la tente au sol à l'aide de piquets ou poids de lestage



