



Mode d'emploi Crêpière électrique simple ø=40cm (CREPE2)

1. Sécurité & Installation

- **Connexion électrique** : branchez l'appareil sur une prise avec **mise à la terre**, protégée par un disjoncteur différentiel (≤ 30 mA) .
- **Positionnement** : installer sur une surface stable, résistante à la chaleur, avec un **dégagement de 20 cm** si proche d'un mur et une hauteur de plaque idéale de **85–95 cm** du sol pour le confort .
- **Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance** ; ne pas permettre son usage à des personnes non formées ou à proximité d'enfants non surveillés

2. Utilisation

- **Chauffage** : allumez et laissez atteindre la température désirée (souvent entre 200 °C et 230 °C pour bien cuire la crêpe) .
- **Graisser** légèrement la plaque avant la première crêpe et entre chaque crêpe .
- **Cuisson** : versez la pâte au centre, étalez avec le râteau cuisez, puis retirez les résidus avant la crêpe suivante .